


1

Scalda il ferro da stiro. Impostalo alla temperatura più alta che la tua stoffa può sopportare. Assicurati che l'opzione "vapore" sia spenta.




2

Posiziona la carta forno sopra la toppa. Fai attenzione a non muovere la posizione della toppa.

Posiziona il ferro caldo sulla toppa e schiaccia. Tieni il ferro in posizione per circa 15 secondi. Applica quanta più pressione puoi schiacciando saldamente.

3



Tieni presente che una buona tenuta alla termosaldatura avviene 24h dopo l'applicazione, per tessuti difficili tipo nylon, poliestere, cordura ecc... è meglio dare dei punti di cucitura.